

Gira-Adapter passt nicht bei Tastschaltern

Tastschalter sind eine sehr spezielle Ausführung von Schaltern, bei denen sich mit jeder Betätigung dauerhaft der Schaltzustand ändert wie bei einem Schalter (und nicht nur momentan, wie bei einem Taster), die Wippe aber trotzdem immer in die gleiche Ausgangslage zurückkehrt.

Für diese Tastschalter verwendet Gira leider spezielle Wippen. Das nachfolgende Foto zeigt die Gegenüberstellung einer normalen Wippe (rechts) zu der eines Tastschalters (links). Tastschalter-Wippen können nicht mit den UP-Aktoren verwendet werden. Sie können aber im Fachhandel normale Wippen von Gira separat erwerben. Diese sind recht preiswert und im Design zu den vorhandenen Schalterprogrammen passend erhältlich.

