

Zusatzanleitung

Anbindung des KP-700 an einen Türöffner



Art.-Nr.11 93 03



Art.-Nr. 06 62 68



Art.-Nr. 10 09 07

ELV Elektronik AG

Maiburger Straße 29–36 · 26789 Leer · Germany

Telefon 0491/6008-88 · Telefax 0491/7016

www.elv.de ...at ...ch

Kontakt

Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Bedienung?

Unser **Technischer Kundendienst** erteilt Ihnen gerne umfassende und qualifizierte Auskünfte:

E-Mail: technik@elv.de

Telefon:

Deutschland: 0491/6008-245

Österreich: 0662/627-310

Schweiz: 061/8310-100

Häufig gestellte Fragen und aktuelle Hinweise zum Betrieb des Produktes finden Sie bei der Artikelbeschreibung im ELV-Web-Shop: www.elv.de ...at ...ch

Nutzen Sie bei Fragen auch unser ELV-Techniknetzwerk: www.netzwerk.elv.de

Bei Fragen zu Rücksendungen, Reklamationen oder Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

E-Mail: kundenservice@elv.de

Telefon:

Deutschland: 0491/6008-455

Österreich: 0662/624-084

Schweiz: 061/9711-344

1. Ausgabe Deutsch 07/2015

Dokumentation © 2015 ELV Elektronik AG, Germany

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf diese Bedienungsanleitung auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden.

Es ist möglich, dass die vorliegende Bedienungsanleitung noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden

Es werden folgende Artikel benötigt:

RFID-Tastatur KP-700 Artikel-Nr.: 11 93 03

Smartwares Elektrischer Türöffner, 12 V DC Artikel-Nr.: 10 09 07

Relais, 1 x um, 12V/17A, 888HN-1CH-F-CE Artikel-Nr.: 06 62 68

Und eine 12V/DC Spannungsversorgung

Zur Ansteuerung eines 12V Türöffners benötigen Sie ein 12V Relais, den Schaltplan zu Ansteuerung finden Sie unten. Funktion: Bei Unscharfschaltung der Alarmzentrale oder bei Betätigung des Tasters wird der Türöffner für 2-3 Sekunden betätigt

