



# Informationsblatt

## Einstellen des Bewegungsmelders

Gilt für:

ELV 20-W-Slim-LED-Flutlichtstrahler mit 90°-PIR-Bewegungsmelder (Art. 68-12 59 46)

ELV 10-W-Slim-LED-Flutlichtstrahler mit 90°-PIR-Bewegungsmelder (Art. 68-12 59 45)

**Um den Bewegungsmelder einzustellen muss der Linsenkopf um 180° gedreht und die Abdeckung der Linse entfernt werden. Darunter werden dann die Stellschrauben für die Helligkeit und Zeitdauer freigelegt.**

