

**WILLKOMMENSNACHRICHT:** Willkommen in der Chipolo Gemeinde

**KURZE ANLEITUNG:** Hallo! Fangen wir an. 1. Finde die App auf [www.chipolo.net/welcome](http://www.chipolo.net/welcome) 2. Befolge die einfachen in App Schritte um dein Chipolo zu konfigurieren. Mehrere Informationen und 24/7 Kundendienst sind verfügbar auf [www.chipolo.net/support](http://www.chipolo.net/support)

**BESCHREIBUNG DES PRODUKTES:** Chipolo ist ein einfaches Gerät, das deine Wertsachen mit der Chipolo App auf deinem Handy verbindet, und dir hilft sie zu finden. Bitte versichere dich, dass du die neueste Version der App hast, damit Chipolo funktioniert.

**ANFORDERUNGEN:** iOS Geräte (mit der Version 9.0) mit Bluetooth 4.0 oder neuer. Android Geräte (mit der Version 4.4) mit Bluetooth 4.0 oder neuer. Die vollständige Liste der unterstützten Geräte ist verfügbar auf [www.chipolo.net/devices](http://www.chipolo.net/devices)

**EINZELHEITEN: REICHWEITE:** bis zu 60 m (200 ft) – Sichtlinie

**TEMPERATURBEREICH:** -15 °C bis +50 °C (5 °F bis 122 °F)

**MODULATIONSVERFAHREN:** GFSK

**ANTENNENLEISTUNG:** < 1 mW

**BETRIEBSFREQUENZBAND:** 2402-2480 MHz

**EINZELHEITEN FÜR CLASSIC : BATTERIE:** austauschbar, hält mindestens 9 Monate. Immer mit dem angegebenen Batterie typ austauschen. **BATTERIE TYP:** CR2025

**ALLGEMEINE WARNUNGEN:** Dieses Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht genießbar. Handyhüllen können die Signalstärke verringern und Chipolos Sichtbarkeit vermindern. Große Metallteile in der Nähe deines Handys oder Chipolos können das Bluetooth Signal stören. Warnung! Lithium Batterie enthalten. Bitte Produkt nicht direkter Wärmequelle aussetzen. Bitte Produkt nicht mechanischen Einflößungen aussetzen.

**WARNUNGEN FÜR CLASSIC:** Dieses Produkt ist nicht wasserfest. Versuche Chipolo nicht auseinanderzunehmen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schocks und Garantie Auflösung. Tipps für den effizientesten Gebrauch sind verfügbar auf [www.chipolo.net/faqs](http://www.chipolo.net/faqs)

**GARANTIE FÜR CLASSIC:** 1 Jahr Garantie

**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:**

Dieses Produkt stimmt mit CE und FCC Richtlinien überein. Dieses Gerät stimmt mit Teil 15 der FCC Regeln und Industry Canada licence-exempt RSS standard(s) überein. Benutzung unterliegt den folgenden zwei Bestimmungen: 1. dieses Gerät kann keine schädlichen Interferenzen verursachen und 2. dieses Gerät muss jegliche eingekommene Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die ungewollte Funktionen verursachen könnten. Die relevante

**WEE RICHTLINIEN & PRODUKT ENTSORGUNG:** Am Ende seiner Lebensdauer sollte dieses Produkt nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Es sollte an einen Sammelpunkt für Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten übergeben werden, oder für Entsorgung an den Lieferant zurückgeschickt werden.

**KUNDENDIENST:**

Für mehrere Detail über das Produkt, oder weitere Hilfe kontaktiere uns auf [www.chipolo.net/support](http://www.chipolo.net/support) oder email [support@chipolo.net](mailto:support@chipolo.net)

**CHIPOLO CLASSIC**

**ERSETZEN DER BATTERIE:** 1. Benutzen Sie ihren Fingernagel oder ein kleineres Instrument um in die Spalte auf der Seite von Chipolo zu drücken und öffnen Sie das Gerät vorsichtig (Bild A1)  
2. Ersetzen Sie die Batterie mit einer neuen Typ CR2025 Batterie, mit der positiven Seite nach oben (Bild A2)  
3. Schließen Sie ihren Chipolo, indem Sie die oberen Löcher auf beiden Seiten angleichen (Bild A3)