

Produktbezeichnung	Kugelschreiber mit verdeckbarer Kameralinse
Artikelnummer / EAN	4260273790626

Artikelbild:



Fragen zum Produkt?
Einfach anrufen: 09842 / 95304-28
 (Mo.-Fr. 08:30 – 12:00 und 13:00 – 17:00 Uhr)
oder schreiben Sie uns eine kurze E-Mail an info@kulig-trading.de

Laden:
 Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen bitten wir Sie, den Akku aufzuladen. Der Akku ist eingebaut und wird über das beiliegende USB-Kabel geladen. Verbinden Sie hierzu das Gerät durch das USB-Kabel mit Ihrem Computer.

Einschalten und Aufnahme:
 Drücken Sie für ca. 2 Sekunden den Ein/Aus-Knopf, die Kamera fährt hoch. Wenn die LED dauerhaft leuchtet, ist das Gerät betriebsbereit. Um ein Bild aufzunehmen, drücken Sie den An-/ Aus Schalter kurz. Die LED blinkt einmal auf und das Bild wird gespeichert.

Um die Videoaufnahme zu starten, drücken Sie den An-/Aus Schalter kurz ca. 2 Sekunden. Die Status-LED blinkt langsam grün. Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie den An-/ Aus Schalter erneut kurz.

Ausschalten: Drücken Sie erneut den Ein/Aus-Knopf für ca. 4 Sekunden. Die LED-Indikator Leuchte geht aus, das Video wird gespeichert und die Kamera schaltet sich aus.

Einstellen von Datum und Uhrzeit:
 Öffnen Sie den Windows Editor (Start -> Ausführen -> notepad.exe). Tragen Sie in die leere Textdatei das aktuelle Datum und die Uhrzeit wie folgt ein: JJJJ.MM.TT SS.MM.SS Y (z. B. 2011.09.23 17.32.08 Y). Speichern Sie die Datei unter dem Namen „time.txt“ direkt auf dem Kugelschreiber ab. Beim nächsten Einschalten werden Uhrzeit und Datum automatisch übernommen und im Video eingeblendet.

Videos/Fotos auslesen:
 Schalten Sie die Kamera aus und verbinden diese mit dem beiliegenden USB-Kabel mit Ihrem PC. Der PC muss nun die Kamera wie einen USB-Stick erkennen und Sie können auf die gespeicherten Videos und Bilder zugreifen, diese ansehen, speichern, archivieren im Internet veröffentlichen oder wieder löschen.

Fehlersuche:

Fehler	Möglicher Grund	Lösung
Kann nicht einschaltet werden	Akku ist leer	Akku laden
Schaltet automatisch ab	Schwacher Akku	Akku laden
Keine Erkennung am PC	PC ist überlastet	Warten Sie 30 Sekunden. Wenn das Gerät nicht erkannt wird, starten Sie den PC neu und stecken dann das Gerät erneut an.
Keine Erkennung am PC	USB-Speicher wurden nicht ordnungsgemäß abgemeldet bevor diese entfernt wurden	Bevor Sie ein USB-Gerät entfernen, müssen Sie dieses vom PC abmelden.
Bilder/Videos werden nicht gespeichert	Der Speicher ist komplett voll	Ungewollte Daten löschen.
Video kann nicht angezeigt werden.	Ihr verwendeter Videoplayer ist nicht auf dem neuesten Stand.	Wir empfehlen zur Wiedergabe den kostenlosen VLC-Player. Diesen können Sie im Internet kostenlos downloaden.
LED flackert, Kugelschreiber nimmt nicht auf.	Es ist keine Speicherkarte eingelegt	Schrauben Sie den Kugelschreiber in der Mitte auseinander und legen Sie eine Micro-SD Speicherkarte in den Schacht ein.

Bei weiteren Fragen freuen wir uns auf Ihren Anruf oder eine Email an info@kulig-trading.de
 Kulig Trading GmbH & Co. KG, Ringstraße 25, 97215 Uffenheim



Haftungsausschluss:

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Personen oder Gegenständen, die bei der Handhabung mit diesem Produkt entstehen. Beachten Sie die Vorschriften in Ihrem Land, was die Nutzung dieses Gerätes betrifft.

Copyright Kulig Trading GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten, Reproduktionen aller Art bedürfen der schriftlichen Genehmigung.