

Vibrations-Alarm

Art. Nr. 04 002965

Eigenschaften:

- schützt Ihr Zuhause/Büro
- benötigt kein Kabel
- einfache Installation
- regulierbare Nachweisempfindlichkeit
- idealer Schutz für Fenster, Schiebetür oder Hintertür
- 4 x AG13 (LR44) Batterie

Bedienungsanleitung:

1. Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs auf der Rückseite. Legen Sie 4 AG13 (LR44) (jede 1.5 V/DC) Knopfzellen in das Batteriefach ausgerichtet nach der korrekten Polarität.
2. Drehen Sie die „SENSITIVITY“-Funktion (Empfindlichkeit) um das Gerät EIN/AUS zu schalten.
3. Das Gerät kann auf eine hohe oder niedrige Empfindlichkeit eingestellt werden. Bei hoher Empfindlichkeitseinstellung reagiert das Gerät durch geringe Vibration. Eine niedrige Empfindlichkeitseinstellung benötigt eine stärkere Vibration, damit das Gerät reagiert.
4. Wenn eine Schwingung oder Erschütterung erkannt wird, setzt nach einigen Sekunden das Alarmsignal für eine Dauer von 20 Sekunden ein. Danach nimmt das Gerät dann wieder automatisch die Grundeinstellung ein.
5. Der Alarm produziert einen 110 dB Warnton, wenn dieser ausgelöst wird. Daher platzieren Sie das Gerät niemals in unmittelbarer Nähe Ihrer Ohren.

Hinweis: Bei schwachem Alarmsignal Batterien bitte ersetzen (oder erneuern)

Sicherheitshinweis: Aus der Reichweite von Kindern installieren/aufbewahren.

