


HomeMatic 8-Kanal-Sendemodul

HM-MOD-EM-8

Artikel-Nr.: 132939



- TA 1–TA 8 : externe Taster- oder Schaltereingänge (low aktiv)
- IN 1 –IN 8 : Spannungseingänge (2-24V) (high aktiv)
- 2–3,3 V : Betriebsspannung (Batteriebetrieb möglich)
- 3,5–12 V : Betriebsspannung (Netzteil o.Ä.)
- Status_R : LED-Ausgang (Vorwiderstand nicht erforderlich)
- Status_G : LED-Ausgang (Vorwiderstand nicht erforderlich)
- Status_S : LED-Ausgang (Vorwiderstand nicht erforderlich)
- GND : Massepotential für UB und die Eingänge

HomeMatic 8-Kanal-Sendemodul

HM-MOD-EM-8

Artikel-Nr.: 132939

