

**Erste Schritte: So entsperren Sie das Laufwerk** **datAshur<sup>®</sup> PRO**

**EINFACHE NUTZUNG**

Ihre datAshur PRO wird mit der Standard PIN 1-1-2-2-3-3-4-4 ausgeliefert

1. *Drücken Sie die <b>SCHLÜSSEL Taste</b>	Alle LEDs    leuchten dann ein-mal gemeinsam, und blinken dann
2. *Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden den <b>Standard PIN</b> ein und drücken Sie die <b>SCHLÜSSEL Taste</b>	leuchtet ca. 2 Sekunden stetig und wechselt dann zu stetig
3. Schließen Sie das datAshur PRO innerhalb von 30 Sekunden an den USB-Anschluss an	leuchtet stetig flackert und leuchtet dann stetig
4. Das datAshur PRO kann jetzt wie jedes andere USB-Speichergerät benutzt werden	Ihr Computer ordnet ihm einen neuen Laufwerksbuchstaben zu (z.B. F: oder G:)
5. Um die datAshur PRO zu sperren, speichern Sie alle Daten, und trennen Sie das Laufwerk	Alle Anzeigen erlöschen und das Laufwerk ist nun gesperrt

\*bevor Sie datAshur in den USB Port anschließen



iStorage datAshurPRO wird von iStorage Ltd. entwickelt und hergestellt; das Gerät basiert auf die von der Clevis, LCC lizenzierten DataLock<sup>®</sup> Technologie



**Kurzanleitung**

**Wichtiger Hinweis:**

Das datAshur PRO Laufwerk muss eventuell vor der Benutzung aufgeladen werden. Stecken Sie es dazu 30-60 Minuten in einen aktiven USB-Anschluss.



**AUS SICHERHEITSGRÜNDEN, ÄNDERN SIE DIE STANDARD-PIN ANWEISUNGEN UMSEITIG**



85,5mm

54mm

Kurzanleitung in der tatsächlichen Größe  
Druckanweisungen:  
Diese dreifach gefaltete Broschüre wird beidseitig und mit fertig gefalteten Abmessungen von 85,5 mm x 54,00 mm gedruckt

ZUSAMMENGEFALTET SIEHT DIE KURZANLEITUNG WIE HIER DARGESTELLT AUS, UND HAT FERTIG GEFALTETE ABMESSUNGEN VON 85,5 mm x 54 mm

**So ändern sie die Benutzer-PIN:**

**ACHTUNG**

**AUS SICHERHEITSGRÜNDEN, ÄNDERN SIE DIE STANDARD-PIN**

Die PIN darf nicht sequentiell sein oder nur die selbe Ziffer enthalten z.B. 1-2-3-4-5-6-7 bzw. 3-3-3-3-3-3-3

1. Drücken Sie die <b>SCHLÜSSEL Taste</b>	Alle LEDs    will flash together and then blink
2. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden den <b>Standard PIN</b> ein und drücken Sie die <b>SCHLÜSSEL Taste</b>	leuchtet ca. 2 Sekunden stetig und wechselt dann zu stetig
3. Drücken Sie die <b>SCHLÜSSEL Taste</b> zweimal	blinkt
4. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden die <b>neue Benutzer-PIN</b> ein (muss 7-15 stellig sein) und drücken Sie die <b>SCHLÜSSEL Taste</b> zweimal	blinkt
5. Geben Sie die <b>neue Benutzer-PIN</b> nochmals ein und drücken Sie die <b>SCHLÜSSEL Taste</b> zweimal Stecken Sie das datAshur PRO in den USB-Anschluss	leuchtet auf, und bleibt dann stetig stetig, wenn PIN-Eingaben nicht übereinstimmen

**datAshur<sup>®</sup> PRO**



**Kurzanleitung**

**Schritt 1**  
Geben Sie Ihre PIN ein



**Schritt 2**  
Plug & Play



**Schritt 3**  
Trennen, um automatisch zu sperren

Laden Sie die komplette Benutzeranleitung herunter unter [www.istorage-uk.com](http://www.istorage-uk.com)



85,5mm

54mm

**datAshur<sup>®</sup> PRO**



**Kurzanleitung**

**Schritt 1**  
Geben Sie Ihre PIN ein



**Schritt 2**  
Plug & Play



**Schritt 3**  
Trennen, um automatisch zu sperren

Laden Sie die komplette Benutzeranleitung herunter unter [www.istorage-uk.com](http://www.istorage-uk.com)

