

Lichtbogen-Stabfeuerzeug

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme komplett und bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachlesen auf. Wenn Sie das Gerät anderen Personen zur Nutzung überlassen, übergeben Sie auch diese Bedienungsanleitung.

1. Beschreibung/Funktionen

Das Stabfeuerzeug ist eine sichere und praktische Anzündhilfe für Kerzen, Gas-Kochstellen, Grillanzünder und ähnliche Anwendungen.

Merkmale

- 100 % elektrisch – zündet auch bei Wind, Kälte und Feuchtigkeit
- Akku über einen Micro-USB-Anschluss wiederaufladbar
- Bis zu 200 Zündungen pro Akkuladung
- Mit Sicherheitsabschaltung nach 10 Sekunden
- Robustes Metallgehäuse

Bestimmungsgemäßer Betrieb

Das Lichtbogen-Stabfeuerzeug ist eine Anzündhilfe für kleine Feuerstellen, Kerzen usw. Es darf nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen eingesetzt werden. Bei nicht bestimmungsgemäßem Betrieb des Geräts erlöschen Garantie- und Gewährleistungsansprüche, wir übernehmen keine Haftung für auftretende Folgeschäden. Dies gilt auch für Veränderungen und Umbauten.

2. Betriebs- und Sicherheitshinweise



Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Geräts oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!



Die Nichtbeachtung der **WARNUNGEN** kann zu Verbrennungen führen.

- Betreiben Sie das Gerät nur in trockener, staubfreier Umgebung.
- Setzen Sie es keinem Einfluss von Feuchtigkeit, Vibrationen, ständiger Wärmeeinstrahlung, Kälte und keinen mechanischen Belastungen aus. Setzen Sie das Gerät niemals der direkten Sonneneinstrahlung oder anderen Temperaturen von mehr als 50 °C aus.
- Setzen Sie das Produkt nicht in Brand – Explosionsgefahr!
- Bei Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Geräts eine Fachkraft oder unseren Service kontaktieren.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es von außen erkennbare Schäden z. B. am Gehäuse bzw. eine Funktionsstörung aufweist. Im Zweifelsfall das Gerät von einer Fachkraft oder unserem Service prüfen lassen.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Es darf nicht im Zugriffsbereich von Kindern aufbewahrt oder betrieben werden.
- Das Gerät darf nicht geöffnet, verändert oder umgebaut werden.
- Stellen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, da dies zu einem Kurzschluss und elektrischem Stromschlag führen kann.
- Verwenden Sie für dieses Produkt nur die in der Bedienungsanleitung angegebenen Ladegeräte (max. 5 VDC / $\geq 0,3$ A).
- Feuerzeug von Gesicht, Haut, Kleidung und brennbaren Substanzen fernhalten. Niemals auf Menschen oder Tiere richten!
- Vergewissern Sie sich, dass die Lichtbogenflamme nach Gebrauch vollständig erloschen ist.
- Lassen Sie den vollgeladenen Akku nicht an der Ladestromquelle angeschlossen, dies kann die Akku-Lebensdauer verkürzen.




3. Laden des Akkus

- Verbinden Sie das Feuerzeug über das USB-Kabel mit einer USB-Spannungsquelle (5 VDC) wie z. B. einem USB-Ladegerät, Computer oder USB-Hub mit Ladeausgang. Die Spannungsquelle muss mit mindestens 300 mA belastbar sein.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontrollleuchte an der unteren Seite des Feuerzeugs.
- Der Ladevorgang kann bis zu 3 Stunden dauern.
- Ist der Akku voll geladen, erlischt die Kontrollleuchte.
- Trennen Sie dann das Stabfeuerzeug von der Ladestromquelle.



4. Bedienung



- Schieben Sie die Schalterabdeckung auf, halten Sie die Spitze des Feuerzeugs in der Nähe des anzuzündenden Gegenstands und drücken Sie den Zündknopf.
- Jetzt leuchtet der Lichtbogen auf, begleitet von einem Zündgeräusch. Das Brenngut kann nun entzündet werden.
- Eine Sicherheitsabschaltung schaltet den Zündvorgang nach 10 Sekunden automatisch ab.
- Vermeiden Sie jede Berührung der Zünder Elektroden. Bei einem versehentlichen Zünden können schwere Verbrennungen und Stromschläge ausgelöst werden.
- Schieben Sie nach Gebrauch des Feuerzeugs die Schalterabdeckung wieder zu, sodass das Gerät nicht versehentlich aktiviert werden kann.
- Kommt nur ein kurz aufleuchtender oder kein Lichtbogen mehr zustande, so laden Sie den Akku entsprechend Kapitel 3 wieder auf.

5. Wartung/Reinigung

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig von Staub und anderen Ablagerungen. Verwenden Sie dazu ein trockenes Stofftuch, das bei starken Verschmutzungen leicht angefeuchtet sein kann.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine harten und metallischen Gegenstände, keine Reinigungsmittel und Chemikalien.
- Das Gerät zum Reinigen nie mit Wasser abspritzen oder ins Wasser tauchen!

6. Technische Daten

Akku:..... Li-Ion, 3,6 V, 220 mAh
Lade-Schnittstelle: Micro-USB
Lade-Stromquelle: 5 V ($\pm 0,5$ V) DC, ≥ 300 mA (USB)
Ladedauer: bis zu 3 h
Zündverfahren: Hochspannungs-Lichtbogen
Zündungen: bis zu 200 pro Akku-Ladung
Betriebstemperatur max.: 49 °C
Gehäusematerial: Metall

7. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die ELV Elektronik AG, Maiburger Straße 29–36, 26789 Leer, Deutschland, dass sich das Produkt:

Lichtbogen-Stabfeuerzeug **Typ LF100**

in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/35/EU befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden: www.elv.de

8. Entsorgung

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!

Achtung! Batterieverordnung beachten! Verbrauchte, kaputte und ausgediente Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie diese in Ihrer örtlichen Batteriesammelstelle!



1. Ausgabe Deutsch 04/2018

Dokumentation © 2018 ELV Elektronik AG, Germany

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf diese Bedienungsanleitung auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden. Es ist möglich, dass die vorliegende Bedienungsanleitung noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. 145099-04/2018, Version 1.0

Importeur: ELV Elektronik AG · Maiburger Straße 29–36 · 26789 Leer · Germany
Telefon 0491/6008-88 · Telefax 0491/7016 · www.elv.de ...at ...ch