

# Benutzer Zusammenfassung „AC-8“

Benutzer Handbuch Zusammenfassung		
Scharfstellung	Code Eingeben "Full" drücken	? ? ? ? FULL
Bereich Scharfstellung	Code Eingeben Bereich auswählen "Part" drücken	? ? ? ? ① oder ② PART
Entschärfen	Code Eingeben	? ? ? ?
Zonen auslassen	Code Eingeben "Full" oder "Part" drücken "Omit" drücken Zonen Nummer drücken "Prog" drücken	? ? ? ? FULL or ? PART OMIT ? 1 PROG.
Reset	Code Eingeben "Reset" drücken	? ? ? ? RESET
Türgong Zone	Code Eingeben Drücke Türgong Wähle Zonen Nummer Drücke Prog.	? ? ? ? ♫ ? 1 PROG.
Türgong An/Aus	Drücke Türgong	♫
Summer und Blitzer Testen	Code Eingeben "Prog" drücken 05 eingeben 3 (Interner Summer) drücken 2 (Blitzer) drücken 1 (Sirene) drücken "Reset" drücken "Reset" drücken	? ? ? ? PROG. 0 5 3 2 1 RESET RESET
Gehtest	Code Eingeben "Prog" drücken 06 Eingeben Gehtest Durchführung "Reset" drücken "Reset" drücken	? ? ? ? PROG. 0 6 Gehtest RESET RESET
Code ändern	Bestehenden Code eingeben "Prog" drücken 60 drücken Neuen Code eingeben "Prog" drücken "Reset" drücken	? ? ? ? PROG. 6 0 ? ? ? ? PROG. RESET

## Installation Details

Errichter:		
Telefon:		
Installations-Datum:		

Zoneneinteilung				
Zone	Scharf	Teilbereich 1	Teilbereich 2	Bereich geschützt
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				


Markieren Sie die Zonen die als Voll und Teilscharf programmiert wurden

# Bedienungsanleitung

## Das System Scharfschalten

Wenn irgendwelche Zonen geöffnet (z.B. eine Tür angelehnt) werden oder in Störung sind, dann leuchten die LED's dieser Zonen und es ertönen eine Reihe Pieptöne, die der Zone entsprechen (d.h. Zone 1 piept einmal, in Zone 2 zweimal, etc.). Wenn mehr als eine Zone geöffnet ist, entsprechen die Pieptöne der höchsten Zonen Zahl (d.h., wenn Zone 2 und Zone 6 geöffnet sind, piept die Alarmzentrale 6mal).

Wenn eine oder mehrere Zonen geöffnet sind, wird der Ausgangs Timer gestoppt. Offene Zonen, die während des Ausganges (z.B. Ausgang Zonen, wie die vordere Tür) können missachtet werden. Andere geöffnete Zonen sollten geschlossen sein. Der Ausgangston und der Ausgangstimer starten wieder, wenn alle Zonen geschlossen sind. Wenn es notwendig ist, eine Zone geöffnet zu lassen, dann muss sie ausgeblendet (Omit) werden. Wenn eine geöffnete Zone nicht geschlossen werden kann, kann es eine Störung sein. Wenn die Störung nicht behoben werden kann, kontaktieren Sie Ihren Installateur.


 Ihr Installateur kann das System so programmieren dass man das System mit den Tasten **FULL** oder **PART** Scharf oder Unscharf schalten kann, ohne eine Code eingeben zu müssen.

## Das System Scharf schalten

**Stellen Sie sicher, dass alle Zonen geschlossen sind** (z.B. Fenster und Türen). Geben Sie **Ihren 4 -stelligen Code ein** **????**. Die Unscharf LED blinkt. **FULL** **Betätigen**. Der Ausgangston ertönt. Wenn das System umgestellt wurde, verstummt der Ausgangston.

## System Bereiche Scharf schalten

**Stellen Sie sicher, dass alle Zonen im gewünschten Bereich geschlossen sind.** Geben Sie **Ihren 4 -stelligen Code ein** **????**. Die Unscharf LED blinkt. **Die Zahl der erforderlichen Bereiche betätigen** **1** oder **2**. **Drücken Sie** **PART** Der leise Ausgangston ertönt. **Nun den geschützten Bereich verlassen.** Wenn das System umgestellt hat, verstummt der Ausgangs Ton.

-  1. Wenn Bereich 1 gewünscht wird, ist es NICHT notwendig **1** zu Betätigen bevor man **PART** drückt
2. Nachdem Sie Ihren Code eingegeben haben blinkt die Unscharf LED. Dies zeigt an, dass die Alarmzentrale bereit ist einen Befehl anzunehmen (z.B. **FULL** oder **PART**). Wenn kein Befehl gegeben wird, schaltet das System nach 16 Sekunden auf Unscharf um.
3. Ausgeblendete Zonen (Omit) (entweder durch Teilscharf oder Manuell ausgeblendete), die geschlossen sind blinken während der Ausgangs Periode.


## Das System Entschärfen

**Sie betreten das Gebäude über eine Eingangszone.** Der langsame Eingangs Ton ertönt. Geben Sie **Ihren 4 -stelligen Code ein.** **????** Das System wird Unscharf und der Eingangs Ton stoppt.

Während der letzten 10 Sekunden der Eingangs Periode ändert der Eingangs Ton von langsam zu schnell.

## Zonen auslassen

Es ist möglich, einzelne Zonen während der Einstellung auszublenden oder einzublenden. **Ihren 4 -stelligen Code eingeben** **????**. **Drücke** **FULL** **oder Bereich eintragen** **1** oder **2** **und Drücke** **PART**. **Drücke** **OMIT** Der Ausgangston und der Ausgangstimer stoppen und auf der Anzeige leuchten die Zonen, die bereit sind Scharf geschaltet zu werden. **Die gewünschten Zahlen** **?** **der Zonen betätigen, die ausgelassen oder eingeschlossen werden sollen.** Drücke **PROG** um das Überbrückungsverfahren durchzuführen. Das System schaltet zum Verlassen Modus. Der Ausgangs Ton und der Ausgang Timer starten wieder.

-  1. Das System kann so programmiert werden, dass einige Zonen nicht ausgelassen werden können.
2. Das System schaltet automatisch nach 16 Sekunden nachdem die letzte Taste betätigt wurde, zum Ausgangs Modus um.
3. Wenn Zonen ausgelassen werden, blinken die Zonen, welche eine Störung haben.

4. Ausgelassene Zonen, die nicht fehlerhaft sind blinken während der Ausgangs Periode. Leuchtet eine Zonen LED, doch das System bringt den Ausgangs Ton, dann ist diese offene Zone überbrückt.

## Scharfschalten des Systems bei Netzausfall

Ihren 4 -stelligen Code eingeben. **⓪⓪⓪⓪** Drücke **FULL** oder Bereich eintragen **①** oder **②** und Drücke **PART**. Es ertönen wiederholend eine Reihe von 10 Pieptönen. Drücke. **⓪MIT** Es leuchten die Zonen LED's auf, die bereit sind Scharf geschaltet zu werden. Drücke **⓪①** Die Netz LED geht aus. Drücke. **PROG.** der Ausgangston und der Ausgangstimer beginnen wieder von neuem.

## Alarm zurückstellen während eines Alarms


Um die Alarmierung auszuschalten müssen Sie Ihren 4 -stelligen Code eingeben **⓪⓪⓪⓪**. Die internen und externen Sirenen stoppen, aber die externe Blitzleuchte blinkt weiter. Auf der Anzeige blinkt die Zonen LED der Zone, die den Alarm verursachte und alle Zonen LED's aller nachher geöffneten Zonen leuchten(falls vorhanden). Um die Anzeige auszuschalten und die externe Blitzleuchte zu stoppen, **betätigen** Sie **RESET**. Das System piept und wird Unscharf.

## Alarm zurückstellen nach einem Alarm

Nach einem Alarm stoppen die internen und externen Sirenen nach einer voreingestellten Zeit(externe Sirenen max. 3 min !!!). Das System wird wieder automatisch Scharf geschaltet, aber die externe Blitzleuchte blinkt weiter. **Betreten Sie das Gebäude durch die definierte Eingangszone.** Der Eingangs Ton ertönt. **Ihren 4 -stelligen Code eingeben** **⓪⓪⓪⓪**. Das System wird Unscharf und der Eingangs Ton verstummt. Auf der Anzeige blinkt die Zonen LED der Zone, die Alarm verursachte und die Zonen LED's aller nachher geöffneten Zonen leuchten(falls vorhanden). Um die Anzeige auszuschalten und die externe Blitzleuchte zu stoppen, **betätigen** sie **RESET** Das System piept und wird Unscharf.

## Wenn das System einen Anti-Code nach einem Alarm erwartet (NUR WENN FREIGEGEREN)

Das System kann so programmiert werden, dass ein Anti-Code nach einem Alarm erforderlich ist. Sie SIND zwar in der Lage, den Alarm abzuschalten, indem Sie Ihren Code eingeben. Jedoch SIND Sie nicht in der Lage, das System zurückzustellen, ohne den Anti-Code zu haben. Sie müssen dann Ihren Errichter informieren.

 **NOTE** Damit man die Zonen sieht, die den Alarm ausgelöst haben, muss man **RESET** drücken. Die Zonen LED der Zone, die den Alarm verursachte blinkt und die Zonen LED's aller nachher geöffneten Zonen (falls vorhanden) leuchten. Um zur Anzeige zurückzugehen betätigen Sie **RESET**.

## Der Türgong


Wenn das System Unscharf ist, ist es möglich, eine oder mehrere Zonen so einzustellen, dass diese läuten. Wenn eine Zone als Türgong Funktion programmiert wurde, erzeugt die Alarmzentrale immer dann einen Ton, wenn diese Zone ausgelöst wird.

### Türgong Zonen programmieren

Um die Zonen zu programmieren die läuten **Ihren 4 -stelligen Code eingeben** **⓪⓪⓪⓪**. Die Unscharf LED blinkt. **Betätigen Sie** **⓪** Auf der Anzeige leuchten die Zonen die läuten. **Nun die gewünschten Zonennummern eingeben** **⓪...** **die eingeschlossen oder ausgeschlossen werden sollen.** Drücke **PROG.** Türgong einschalten (das System erzeugt den Türgongton) oder **RESET** betätigen um die Türgong Funktion abzustellen (das System erzeugt einen Störungs-Ton).

### Türgong an oder abstellen

Um den Türgong an oder aus zu schalten **Drücke** **⓪**. Das System erzeugt den Türgongton, wenn der Türgong eingeschaltet ist und einen Störungston, wenn der Türgong abgestellt ist.

 **NOTE** Wenn keine Zonen für die Türgong Funktion programmiert worden sind, dann hat das Türgong ein- und ausschalten keinen Effekt.

## Sirene und Blitzleuchte testen

Die Alarmzentrale hat einen Test-Service, um den Betrieb des internen Summers, der externen Sirene und der Blitzleuchte zu überprüfen. **Ihren 4 -stelligen Code eingeben.** **????** Die Unscharf LED blinkt. **Betätigen Sie.** **PROG.** Alle Zonen LED's leuchten. **05** eingeben. Alle Zonen LED's gehen aus. Die Systemausgaben können wie folgt geprüft werden:

Taste	Systemausgabe
④	Interner Summer laut (wie bei Alarm)
③	Interner Summer leise (wie bei Eingang /Ausgang)
②	Blitzleuchte
①	Externe Sirene
①	Stellt alles ab



Es leuchtet die Zonen LED äquivalent zu der gedrückten Zahl.

**Drücke.** **RESET** Alle Zone LED's leuchten. **Drücke** wieder **RESET**. Das System wird Unscharf und alle Zone LED's gehen aus.

## Ereignisspeicher Anzeigen

Die Alarmzentrale ist fähig, die letzten 7 Alarme anzuzeigen. Die Zonen LED der Zone, die zuerst den Alarm verursachte, blinkt und die Zonen LED's aller nachher geöffneten Zonen (falls vorhanden) leuchten.

**Ihren 4 -stelligen Code eingeben** **????** **PROG.** **betätigen.** Alle Zone LED's leuchten. **Drücke ④ gefolgt von der Zahl, die dem gewünschten Fall entspricht,** ① am neuesten, ⑦ am ältesten (z.B. für das zweitjüngste Ereignis **④②** eingeben). Zum Beenden **Drücke** **RESET**. Alle Zonen LED's leuchten. **Drücke** **RESET**. Das System wird Unscharf und alle Zone LED's gehen aus.

## Gehtest durchführen

Die Alarmzentrale hat einen Gehtest-Service, um die Funktion der Gesamtanlage zu testen. **Ihren 4 -stelligen Code eingeben.** **????** Die Unscharf LED blinkt. **PROG.** **Betätigen.** Alle Zone LED's leuchten. Drücke **06**

Zuerst gehen alle Zonen LED's aus und die Alarmzentrale erzeugt den leisen Ausgangston. Wenn jede mögliche Zone geöffnet ist, leuchtet an der Alarmzentrale die entsprechende Zonen LED. Die Alarmzentrale erzeugt zusätzlich eine wiederholende Reihe von Pieptönen, die der geöffneten Zonen Nummer entsprechen (d.h. Zone 1 piept einmal, Zone 2 piept zweimal, etc.). Wenn mehr als eine Zone geöffnet ist, entsprechen die Pieptöne der höchsten Zone Nummer (z.B., wenn Zone 2 und Zone 6 geöffnet sind, piept die Alarmzentrale 6mal).

Führen Sie einen Gehtest durch, indem Sie der Reihe nach alle Melder aktivieren, kontrollieren Sie, ob die jeweils zugehörige Zone auf der Zentrale als geöffnet angezeigt wird. Zum Beenden des Gehtest **RESET** drücken. Alle Zonen LED's leuchten. **Drücke** **RESET**. Und das System wird unscharf und alle Zonen LED's gehen aus.

## Ihren Code ändern

**Bevor Sie Ihren Code ändern, ist es wichtig, dass Sie den neuen Code aufschreiben! Wenn Sie sich an Ihren Code nicht mehr erinnern, erfordert das einen Besuch Ihres Installateurs, der Ihnen einen neuen Code programmiert.**

**Ihren bestehenden 4 -stelligen Code eingeben** **????**. Die Unscharf LED blinkt. **PROG.** **Betätigen.** Alle Zonen LED's leuchten. **Drücke** **61**. Alle Zone LED's gehen aus. **Ihren neuen 4 -stelligen Code eingeben.** **????**. Die Zonen LED's 1, 2, 3 und 4 leuchten der Reihe nach auf, wie Sie den 4 -stelligen des neuen Codes eingeben. **Drücke.** **PROG.** Das System piept, um den neuen Code zu bestätigen und alle Zonen LED's leuchten. **Drücke** **RESET**. Das System wird Unscharf und alle Zonen LED's gehen aus.

## Eine System Wartung ist fällig

Das System hat eine Zeitschaltuhr, die vom Installateur programmiert wurde und Sie erinnert daran, wenn eine Wartung fällig ist. Die Erinnerung sieht wie folgt aus: entweder der Türgong ertönt, oder die Anlage lässt sich nicht mehr Scharf schalten.

## Überfall Alarm auslösen

Das System ermöglicht, einen Überfall-Alarm auszulösen. **Drücke ③ u. ⑨ zusammen.**